



TECHNICKÉ INFORMACE

## DECO STYLE BETON

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO Deco Style Beton
<b>Materiál:</b>	Dekorativní hmota k tvorbě autentického betonového vzhledu.
<b>Použití:</b>	K dekorativní úpravě všech nosných vhodných podkladů v interiéru.
<b>Vlastnosti:</b>	S vysokou odolností proti nárazu a poškrábání; vysoce paropropustná; bez zápachu; vytvářející příjemné klima; šetrná k životnímu prostředí; dlouho zpracovatelná i na velkých plochách; v kombinaci s ZERO ArtDesign Finish umožňuje i extrémní odolnost a snadné čištění při údržbě např. v kuchyni a to při zachování minerální optiky! Vysoce paropropustná, třída V <sub>1</sub> (dle EN 1062-1).
<b>Odstín:</b>	Ve 3 základních odstínech betonu cca. C049, D051, C052 dle vzorkovnice ZERO Fassaden-Collection a dále v odstínech dle přání tónování na míchacích zařízeních ZERO MiX .
<b>Stupeň lesku:</b>	Matný až hedvábně matný, podle stylu aplikační techniky.
<b>Pojivo:</b>	Vodní sklo s organickými přísadami
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,8 +/- 0,2 kg g/cm <sup>3</sup>
<b>Doba schnutí:</b>	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu pokud nebude použit prostředek ZERO DecoStyle Fixativ, který prodlužuje schnutí až na několik hodin: Po cca. 30 min. suchý na povrchu. Po 4 - 6 hod. pevná a po 6 dnech mechanicky odolná. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
<b>Ředění:</b>	Vodou. Neředit. Materiál je připraven k nanášení.
<b>Technika nanášení:</b>	Pomocí nerezového hladítka s oblémi rohy nanést a uhladit. Dále lze upravovat pomocí dalších dekoračních nástrojů jako např. fládrovací guma, hřeby apod..
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 8 °C vzduch a podklad
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 1 – 2,5 kg/m <sup>2</sup> podle způsobu nanášení, typu dekorace a vrstvení. Pro určení konkrétní spotřeby se doporučuje provést zkušební nanášení.
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem.
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Staré odlupující se nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nosné plochy vystěrkovat do třídy kvality Q2. Podklad opatřit nátěrem pomocí základu ZERO Silikat Kontakt nebo jiným vhodným základním nátěrem ZERO doporučeným technikem (závisí na druhu a stavu podkladu).
<b>Skladba nátěru:</b>	Materiál lze nanášet více způsoby. Záleží na zkušenostech řemesníka.

### Vzhled pohledového betonu:

První variantou je na vhodně připravený podklad nanést dostatečné množství ZERO Deco Style Beton pro vytvoření řemesníkem požadovaného dekoru. Materiál uhladit tak aby plocha napodobila hladký pohledový beton. Před uhlazením je možné do betonu ještě lehce v některých místech vtlačit jemně hladítko a tak získat jistou nepravidelnost litého pohledového betonu. K dokonalému efektu lze ještě vtlačením různých předmětů do vlhkého podkladu např. napodobit uchycení bednění apod. Taktéž lze pomocí místních vetknutí silného hřebíku jednotlivě „bublinky“ v litém betonu. Pro vytvoření dokonalé představy pohledového betonu se po zavaznutí na dotek nanáší rozstříkovačem (součástí balení) ZERO Deco Style Fixativ, který plochu nejenom zafixuje, ale dodá jí, pomocí přehlazování nerezovým hladítkem po nastříkané ploše, nejednotný vyhlazený autentický střídavý světle tmavý vzhled betonu.

Druhou variantou, kterou lze využít při menší zkušenosti s aplikacemi dekoračních hmot je na připravenou plochu 1x kompletně natáhnout s ZERO Deco Style Beton ve vybraném odstínu. Po zaschnutí plochy nanést ještě jednou vrstvu materiálu a uhladit ji tak aby plocha napodobila hladký pohledový beton. Před uhlazením je možné do betonu ještě lehce v některých místech vtlačit jemně hladítko a tak získat jistou nepravidelnost litého pohledového betonu. Pro vytvoření dokonalé představy pohledového betonu se po zavaznutí na dotek nanáší rozstříkovačem (součástí balení) ZERO Deco Style Fixativ, který plochu nejenom zafixuje, ale dodá jí, pomocí přehlazování nerezovým hladítkem po nastříkané ploše, nejednotný vyhlazený autentický střídavý světle tmavý vzhled betonu.

### Vzhled šalovaného betonu:

Na připravenou plochu 1x kompletně natáhnout s ZERO Deco Style Beton ve vybraném odstínu. Po zaschnutí plochy nanést ještě jednou vrstvu materiálu a do této vrstvy za mokra vtlačit a táhnout gumové fládrovací hladítko a tím vytvořit jednotlivá prkna bednění. Celý povrch pak po zavaznutí podkladu na dotek ještě místně nastříkat pomocí ZERO Deco Style Fixativ a vytvořit tak



autentický světle tmavý vzhled betonu.

Po zavadnutí materiálu lze ještě před dokonalým vytvrdnutím plochu upravit např. suchým rýhováním pomocí rýsovadla a vytvořit tak např. jednotlivá bednění.

**EU – mezní hodnoty  
pro obsah VOC:**

Kategorie: LWb-200 g/l (2010) tento produkt obsahuje  $\leq 1$  g/l VOC.

**Poznámka:**

Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu!

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.