



TECHNICKÉ INFORMACE

MINERALISCHER MODELLIER- UND SPACHELPUTZ

Obchodní značka:	ZERO Mineralischer Modeller- und Spachtelputz
Materiál:	Fasádní a interiérová dekorativní omítka k individuálnímu zpracování a modelaci struktur.
Použití:	Pro vnitřní a vnější použití na všech nosných předpřipravených podkladech včetně zateplovacího systému ZEROTHERM WDV.
Odstín:	Carra bílá
Pojivo:	Dle DIN EN 197-1 a DIN EN 459-1, čistá mramorová moučka různé zrnitosti a ostatní příměsi.
Vlastnosti:	Odpuzující vodu, hydraulicky vytvrzující, s vysokou paropropustností.
Doba schnutí:	2 – 4 dny (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Nátěry možné po 4 - 6 dnech.
Ředění:	Čistou vodou
Technika nanášení:	Lze upravovat pomocí např. lžice, hladítka a nebo nejdříve strojně nanést a po té upravovat a modelovat.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spořeba:	Podle struktury 3 – 5 kg/m ² práškové hmoty.
Skladování:	V suchu
Čištění nářadí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Silně savé podklady je třeba předem upravit pomocí ZERO Silikat Konzentrat. Připravené podklady základovat pomocí ZERO Silikat Kontakt. Podklad před nanášením navlhčete vodou nebo opatříte nátěrem ZERO Silikat Streichputz.
Zpracování:	Smíchat s cca. 7 – 9 litry vody, podle žádoucí struktury. Cca. 8 – 12 min. nechat v klidu nasáknout a potom krátce promíchat. Chraňte zhotovenou omítku před rychlým vysušením, např. před prudkým sluncem. Vyvarujte se vysokých teplot při zpracování. Nemíchejte s jinými produkty.
Údaje dle EN 1062-1:	E5 / S3 / V1 / W2
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.