



TECHNICKÉ INFORMACE

## RENOTEC QUARZGRUND

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO RenoTec Quarzgrund
<b>Materiál:</b>	Pigmentovaná základní barva s obsahem vláken a křemičitého písku.
<b>Použití:</b>	Pro vnější a vnitřní použití; na sjednocení nových i starých nosných podkladů a to i s mikroprasklinkami.
<b>Odstín:</b>	Bílý a tónování v míchacích centrech ZERO
<b>Stupeň lesku:</b>	Mat
<b>Pojivo:</b>	Umělá pryskyřičná disperze zesílená vlákny
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,6 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vlastnosti:</b>	Odolná povětrnostním vlivům; paropropustná; vyplňující praskliny; zpevňující vlákny; egalizující; snadno zpracovatelná; bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel; bez zápachu; strukturující; zvyšující přilnavost.
<b>Doba schnutí:</b>	Cca. 4 - 6 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu). Po 16 hod. dále přetíratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
<b>Ředění:</b>	Vodou. Připraveno k nanášení!
<b>Technika nanášení:</b>	Nátěrem, válečkováním, stříkání pouze s vhodným stříkacím zařízením.
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
<b>Vydatnost:</b>	Cca. 500 g/m <sup>2</sup> na jeden nátěr podle podkladu.
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem.
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití vodou.
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad, musí být čistý, suchý a nosný. Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vysokotlakým vodním paprskem. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
<b>Składba nátěru:</b>	Vrchní konečný nátěr provést 2x s disperzními nebo silikonovými fasádními barvami ZERO.
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
<b>Poznámka:</b>	U ploch s výrony soli nelze zaručit přilnavost. Není určena pro elastické podklady. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.