



TECHNICKÉ INFORMACE

HEALTHTEC PREMIUM

- Obchodní značka:** HealthTec Premium
- Materiál:** Matná, zdravotně nezávadná, omyvatelná jednovrstvá interiérová barva bez obsahu konzervantů, změkčovadel, rozpouštědel a škodlivých látek; s certifikací pro klimatickou nezávadnost a odolnost čistícím desinfekčním prostředkům; certifikace na aktivní antimikrobiální účinnosti proti Escherichia coli, Staphylococcus aureus (veškeré certifikáty na vyžádání u vašeho autorizovaného prodejního partnera ZERO).
- Použití:** Pro zdravé nátěry stěn a stropů s nosným podkladem v interiéru.
- Odstín:** Bílý
- Pojivo:** Umělá pryskyřičná disperze.
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,5 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Bez obsahu konzervantů; pro jednovrstvé nátěry; s vysokou kryvosťou; bez zápachu; lehce zpracovatelná; paroropustná; omyvatelná; dobře vyplňující ale zachovávající strukturu podkladu; bez obsahu škodlivin, rozpouštědel a mlžných látek; vhodná pro airless nástřik; vhodná do potravinářských prostor; špičková malířská kvalita.
- Údaje dle DIN EN 13300:** Odolnost proti otěru za mokra: třída 1
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 170 ml/m² = cca. 6,5 m²/l.
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetíratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5% (0,5 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý, nosný a dostatečně vyzrálý nebo neutralizovaný. Nenosné staré nátěry musí být bezebytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton a sádrové omítky či pro usnadnění jednovrstvé aplikace penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
- Skladba nátěru:** Na připravený podklad nanést ZERO HealthTec Premium, je-li třeba tak 2x.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

Tabulka:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.